

BIEN NETTOYER VOTRE FONTAINE

Le nettoyage de votre fontaine par vos soins est **indispensable pour bénéficier d'une eau plus pure au quotidien**. Suivez nos recommandations.

NETTOYER RÉGULIÈREMENT L'EXTÉRIEUR DE LA FONTAINE

- ✓ Utiliser un **chiffon à usage unique**
- ✓ Utiliser un **produit compatible contact alimentaire**
- ✗ **Ne pas utiliser de produits aromatisés**
- ✗ **Ne pas toucher aux buses de distribution**

NETTOYER QUOTIDIENNEMENT LE RAMASSE-GOUTTES

- ✓ **Vider quotidiennement le ramasse-gouttes**
- ✓ Nettoyer à l'aide d'un chiffon **la grille du ramasse-gouttes**
- ✗ **Ne pas l'utiliser comme une poubelle**
- ✗ **Ne pas y vider de cafés ou d'autres boissons**

RECOMMANDATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Ne rien déposer sur la fontaine

Ne pas toucher aux interrupteurs à l'arrière de la fontaine

Ne pas ouvrir ni démonter la fontaine

En cas de **non-utilisation prolongée** de votre fontaine à eau, veuillez **faire couler l'eau quelques instants** avant de vous servir.

Pour déplacer ou réinstaller la fontaine, contactez votre agence Culligan.